

DVD プレーヤー

取扱説明書

(必ずお読みください)

DVP-EZ01

お買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

※本製品を記載の注意事項を守らずに誤った使用をした場合、お客様自身や他の人に死亡、重傷、傷害、 物的損害、 危害や財産等の損害が起こる可能性があります。

⚠

この製品はレーザー光線を使用しております

本体のカバーは絶対に開けないでください。

- 本体を分解、改造するなどしてレーザー光源が目視できる状態にしないでください。
- レーザー光源をのぞきこまないでください。レーザーを目に当てると視力障害の原因となる場合があります。設置後にテレビ、ラジオ等に受信障害を起こした場合は電源を切り、下記の事を行ってください。
- 受信アンテナの向きを変える。
- 受信機と本体の電源を変え距離をずらす。
- テレビ、ラジオの技術者に相談する。
- お買い上げ販売店、または当社サポートセンターに連絡をする。

⚠警告

必ずお守りください

- 水中に入れたり、濡らしたりしないでください。
- 加熱やショートさせたり、火に投げ入れたりしないでください。
- 濡れた手で電源やコードに触れないでください。感電の原因となります。
- 分解・改造は絶対にしないでください。修理の必要場合は専門の技術者に依頼してください。
- 下記の場所でのご使用はおやめください。故障や火災・感電の原因となります。
 1. 水気の多い場所、湿度やほこりの多い場所
 2. 振動の多い場所、不安定な場所
 3. 屋外や直射日光が当たる場所
 4. 高温になる場所、温度差が極端に大きい場所
- 本体とディスクの損害を防止するため、ディスクの再生中は機器を移動させないでください。
- DVD ディスク等にはコピー防止機能があり、不正にコピーされたディスクを使用すると法律に触れる場合があります。

⚠注意

- 本製品は日本国内仕様です。電源は交流 100V（50Hz/60Hz）のみでご使用ください。定格を超えるような使い方や付属以外の電源の使用は発熱や火災の原因となります。
- 使用中に【煙が出る、異常な匂いがする】などの現象が起こった場合は、直ちにコンセントから電源プラグを抜いて、使用を中止してください。
- 雷が鳴り出したら使用をおやめください。感電や故障の原因となります。
- コード類を加工したり重い物を乗せたりしないでください。
- 長期間使用しない時は、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 斜めや縦に設置しないでください。また、プレーヤーの上にテレビ等の重い物を乗せないでください。
- 寒い場所から暖かい場所に移動した時には、本体のレンズに結露が発生し作動しなくなることがあります。結露がなくなるまでの目安は 1 ～ 2 時間がですが、その間は電源を入れないでください。
- 他の電化製品の近くで使用すると、ノイズが発生することがあります。
- リモコンは直射日光や、その他の強い光に当たらないようにご注意ください。
- 使い終わったリモコンの電池は、液漏れを防止するためリモコンから外してください。また長期間使用しない場合は、電池を取り出しておいてください。

主な特徴

- ドルビーデジタルデコーダー対応
- MP3・JPEG ファイル対応
- 最速 32 倍速早送り / 巻戻し再生
- 多彩な再生機能

仕様

再生メディア	DVD、DVD±R/RW、CD、CD-R/RW
再生フォーマット	DVD-Video、CD-DA、MP3、JPEG
信号方式	NTSC
出力端子	AV 出力 (RCA 端子) × 1、S ビデオ出力 × 1
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	10W
サイズ	225(幅)×235(奥行き)×50(高さ) mm
重量	約 1.3kg
動作保証温度	5 ～ 45℃
設置姿勢	水平
付属品	リモコン × 1 個、取扱説明書 × 1 冊、保証書 × 1 部、AV ケーブル × 1 本

※パソコンで記録されたディスクは一部再生できない場合があります。またその他のディスクでも見られないことがあります。プレーヤーとの相性の問題で故障ではありませんのでご了承ください。

DVD に表示されているマークについて

DVD のディスクやパッケージには、下表のようなマークが表示されています。

マーク	名称	意味
	リージョンナンバー	DVD の再生可能地域を表しています。本製品ではリージョンナンバーが「2」と表示されているディスクが再生可能です。(また、「ALL」と表示されているディスクも再生可能です)
	字幕	DVD に収録されている字幕の数を表しています。リモコンの「字幕」ボタン、または DVD のメニュー画面で字幕を切替えることができます。
	音声	DVD に収録されている音声トラックの数を表しています。リモコンの「音声」ボタン、または DVD のメニュー画面で音声を切替えることができます。
	画面アスペクト	DVD に収録されている映像のアスペクト比 (画面の横と縦の比) を表しています。接続するテレビの種類にあわせて設定することができます。

DVD ディスクの取扱いについて

DVD やその他のディスクを使用する際は、以下の点にご注意ください。

- ディスクを持つときは、ディスクの縁をおさえながら中心の穴に人差し指を入れて持ってください。ディスクの記録面には触れないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所 (車内) では保管しないでください。
- ご使用後は必ずケースに入れて保管してください。
- 紙やシールを貼ったり、ペン等で書いたりしないでください。
- ディスクに付いたほこり、汚れや指紋等は、画質、音質の低下や故障の原因となります。
- お手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外に向かって軽く拭いてください。
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電気防止剤等は、ディスクを傷めることがありますので使用しないでください。
- ひびが入ったり変形したり、一度修理したディスクは使用しないでください。プレーヤー内部でディスクが破損して怪我をしたり、プレーヤーが破損したりする可能性があります。

各部名称と接続

本体前面

本体後面

テレビ後面

	端子	名称	用途
1.	左音声 (白)	音声出力端子 (左)	通常の方式でテレビに音声を出力する際に使用します。
2.	右音声 (赤)	音声出力端子 (右)	通常の方式でテレビに音声を出力する際に使用します。
3.	ビデオ (黄)	映像出力端子	通常の方式でテレビに映像を出力する際に使用します。
4.	S 端子	S-ビデオ映像出力端子	高品質な映像を出力する際に使用します。
5.	—	電源ケーブル	電源ケーブルです。

リモコンについて

リモコンの準備と使用

リモコンを使用する際は、本体前面の受光部から左右に各 30 度以内の範囲から操作するようにしてください (特に本体から 3m 以上離れる場合)。リモコンの発信部とプレーヤー本体前面の受光部の間に、信号を遮るものがないよう注意してください。

⚠注意

- リモコンに衝撃を与えたり水をかけたり、また、湿度の高い場所に放置しないでください。
- リモコンを直射日光のあたる場所、熱を発する機器の近く、ほこりや汚れの多い場所に放置しないでください。
- 本体前面の受光部が直射日光や強い光にさらされていると、リモコンがうまく作動しない場合があります。その場合は、光があたらないようにするか、リモコンの角度を変えたり、受光部に近づけて操作してください。

電池の挿入

リモコンに電池を挿入します。

プレーヤーがリモコンに反応しない場合は、リモコンの電池が切れている場合があります。新しい電池に交換してください。

※電池は別途お買い求めください。(単 4 形乾電池を 2 本使用します)

電池の使用にあたっては、次の手順に従ってください。

電池を正しく使用しないと液漏れを起こしたり、破裂したりする可能性があります。

- リモコンに電池を入れる際は、リモコンのプラスとマイナスの表示に合わせて正しく入れてください。
- 新旧の電池や種類の違う電池 (マンガン電池とアルカリ電池) を混ぜて使用しないでください。
- 電池が切れたらすぐに交換してください。電池が液漏れを起こすとさびの原因になります。液漏れを起こした場合は、液に触れないように注意してすぐに廃棄してください。新しい電池を入れる際は、必ずリモコンの電池ボックスの内部に付いた液を拭取ってから行ってください。
- 長期にわたって使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 電池はお子様が誤って飲み込む恐れがあります。電池はお子様の手の届かないところに保管してください。 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の指示を受けてください。
- 他のリモコンを使う製品が、このリモコンで誤作動を起こさないことを、あらかじめご確認ください (特にリモコン式のストープ等にはご注意ください)。
- 使用済みの電池や有効期限切れの電池は使用しないでください。

2

3

1

4

5

6

7

8

10

11

12

9

10

13

14

取出し

消音

電源

巻戻し

一時停止 / 再生

早送り

スキップ

停止

スキップ

メニュー

再生情報

決定

方向キー

音声

言語切替

字幕

画面表示

サイズ

言語設定

日本語 / 英語

1. 電源

2. 取り出しボタン

ディスクトレイの開閉を行います。

3. 消音ボタン

ディスクの再生中、一時的に音を消す際に使用します。

4. 巻戻し / 早送りボタン

ディスクの再生中に を押すと巻戻しを行います。

ディスクの再生中に を押すと早送りを行います。

5. 一時停止 / 再生ボタン

再生を開始します。再生中に押すと一時停止します。

もう一度押すと、再生を再開します。

6. スキップ戻り / 送りボタン

ディスクの再生中に を押すとスキップ戻しを行います。

ディスクの再生中に を押すとスキップ送りを行います。

7. 停止ボタン

再生を停止します。

8. メニューボタン

ディスクの再生中、DVD のメインメニュー画面に入ります。

9. 再生情報ボタン

ディスクの再生中、現在のディスクの情報を表示します。

10. 決定ボタン

方向キーで設定 / 選択した項目を実行します。

11. 音声切替ボタン

ディスクの再生中、音声を切替える際に使用します。

12. 字幕切替ボタン

ディスクの再生中、字幕を切替える際に使用します。

13. 画面サイズボタン

ディスクの再生中、画面のサイズを切替える際に使用します。

14. 言語設定ボタン

画面に表示する言語を切替える際に使用します。

